

Digital Mode Modem FVMaster UnicomDual v.5.0

(Джамперы на схеме показаны для CAT RS-232)



Аудио-кабель



Change the condition of the signal	JP-1	JP-2	JP-3	JP-4	JP-5	JP-6	JP-7
RS-232	1 - 2	1 - 2	любое	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
IF-232	2 - 3	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	выкл
FIF-232 CI-V	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	выкл