



Modulator für NWT-500

Eine Ergänzung für den NWT-500 oder in Verbindung mit dem MCD-500 ab V 2.0 zum Nachrüsten. Die NF-Generator-Platine kann direkt in den NWT-500 auf der Bestückungsseite montiert werden. Die 2 NF-Leitungen und Masse an den entsprechenden Stellen verbinden (siehe Schaltplan). Die 2 Steuerleitungen können entweder mit einen 3-Stellung-Schalter geschaltet werden oder es müssen 2 Steuerleitungen vom MCD-500 zum NWT-500 zugeführt werden. Eine Spannungsversorgung für die NF-Platine ist nicht erforderlich. Die 2 Einstellregler (5K) sind für den Modulationsgrad.





DL1ALT


NF_Generator_0V_Tes

20.08.2009 14:45:40

Sheet: 1/1

Hier die Leiterplatte (einseitig 50 x 35 mm)

Gespiegelt (600dpi)



normal

