



Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM


Для камер серии Canon EOS (цифровых и пленочных).
Относится к серии профессиональных объективов.

При использовании с цифровыми камерами
эквив.фокусное расстояние 160-640мм;
Оптический стабилизатор;
Ультразвуковой мотор;



Описание


Элементы объектива Canon EF 100-400 mm f/4.5L-5.6L IS



Выбор режима фокусировки

Если Вы собираетесь вести фотосъемку с использованием автофокусировки, установите переключатель режима фокусировки в положение AF.


Чтобы выполнять фокусировку вручную, установите переключатель режима фокусировки в положение MF и поворачивайте фокусировочное кольцо.



Выбор диапазона расстояний фокусировки


Вы можете установить диапазон расстояний фокусировки: от 1,8м до бесконечности или от 6,5м до бесконечности.

Установив надлежащий диапазон расстояний фокусировки, можно сократить фактическое время, требуемое для выполнения автофокусировки.




Фокусировочное кольцо

Фокусировочным кольцом можно воспользоваться всегда, независимо от установленного режима фокусировки.




Регулировка усилия при зуммировании

Для настройки масштабирования пользуйтесь кольцом масштабирования на объективе.



"Легкость" (тугость) поворота кольца зуммирования можно отрегулировать по надобности, поддерживая кольцо фокусировки на месте и поворачивая регулировочное кольцо.




Настройки стабилизатора изображения



Шаг 1. Установите переключатель STABILIZER в положение ON.


Если вы не хотите использовать функцию стабилизатора изображения, установите переключатель в положение OFF.



Шаг 2. Выбор режима работы стабилизатора.

Для стандартной фотосъемки выбирайте MODE 1. MODE 1 корректирует любые колебания, вне зависимости от того, как Вы держите фотокамеру - горизонтально, вертикально или под углом.

Чтобы вести отслеживающую съемку



Шаг 3. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы проверить эффект стабилизации изображения.

Убедитесь в том, что изображение в видоискателе стабильно; затем нажмите кнопку спуска полностью до упора, чтобы сделать снимок.

движущегося объекта, выбирайте MODE 2. MODE 2 корректирует колебания и дрожания только в угловых направлениях вправо по отношению к движению фотокамеры.

Советы по применению стабилизатора изображений

MODE 1



1. в полутемных зонах, таких как в помещениях или на открытом воздухе ночью.
2. в местах, где запрещается фотографирование с вспышкой, например в музеях искусств и театрах.
3. в местах, где невозможно фотографировать с повышенной скоростью затвора.
4. в местах, где неудобно поставить ноги при фотографировании.

MODE 2



1. При панорамировании предметов в движении.
2. при слежении за предметами, движущимися хаотично.


Пользование штативной пяткой

Снятие штативной пятки


Сначала снимите с фотокамеры объектив, затем снимите штативную пятку с объектива, как это показано внизу. Для того чтобы подсоединить штативную пятку, выполните порцедуру в обратном порядке.



Шаг 1. Ослабьте винт замка ориентации.




Шаг 2. Поверните воротник штативной пятки таким образом, чтобы совместить красные точки на кольце и на объективе.



Шаг 3. Снимите воротник штативной пятки, сдвинув его в направлении задней части объектива.

Бленда


Бленда ET-83C не допускает нежелательные блики и свет на линзы объектива, а также защищает объектив от попадания на поверхность линзы дождя, снега и пыли.



Пример снимка Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L



Графики МТФ



Характеристики

Оптика (объектив)

Крепление объектива (байонет)	• Canon EF
Подходит к фотокамерам	• Для камер серии Canon EOS (цифровых и пленочных)
Объектив	• 17 элементов в 14 группах
Возможность макросъемки	• нет
Привод мотора автофокуса	• Ультразвуковой мотор
Зум	• 4
Фокусное расстояние	• 100-400мм
Относительное отверстие (максимальная диафрагма)	• f/4.5 - f/5.6
Минимальная диафрагма	• 32-38
Угол зрения	• 24° - 6° 16'

Минимальная дистанция фокусировки	• 1.5м
Количество лепестков диафрагмы	• 8
Стабилизатор изображения	Оптический
Тип бленды	• ET-83C
Диаметр светофильтра	• 77мм

Размеры и вес

Размеры	длина: 92мм диаметр: 189мм
Вес	1360 г
